








ERSATZTEILKATALOG


Explosionszeichnung RIPACK 2000	S. 1
Explosionszeichnung RIPACK 2200	S. 2
Explosionszeichnung VERLÄNGERUNGEN	S. 3
Explosionszeichnung ERDGAS-KITs	S. 4
ERSATZTEILLISTE	S. 5














ERDGAS UMBAUSÄTZE FÜR RIPACK 2000 oder 2200

Für Drücke von 0,5 bis 1,4 bar / 7.3-20 psi



Für Drücke von 1,5 bis 3 bar / 22-44 psi



-5 -			Evers
Artikel- nummer	Foto	Geeignet für das Modell	Bezeichnung
131003			Piezo-Zünder
131072		☑ 2200 mit Verlängerung	Piezo-Zünder
132015		☑ 2000	Elektroden-Isolierring
132028	T.	☑ 2000 ☑ 2200	Zwischenstück Griffhälften
133104		☑ 2000	Hauptrumpf
133105		☑ 2000 ☑ 2200	Rechte Griffhälfte
133106	15	☑ 2000 ☑ 2200	Linke Griffhälfte
133107		☑ 2000 ☑ 2200	Abzug
133129		☑ 2000	Gummikappe
133205		☑ 920 ☑ 2000 ☑ 2200	Kombischlüssel 19 - 30
134024		☑ 920 ☑ 2000 ☑ 2200	SECURIPACK -DIN- einschließlich einstellbarem Druckregler und doppelter Sicherheit
135045		☑ 2000 ☑ 2200	Drückerachse
137013	-		Stift mit Kerbe 3x6

			Evers
Artikel- nummer	Foto	Geeignet für das Modell	Bezeichnung
137023		☑ 2000 : 66 cm - 26" Verlängerung	Schrumpfbare Hülse Ø 51 x 530
137034		☑ 2000 : 48 cm - 19" Extension	Schrumpfbare Hülse Ø 51 x 360
140020		✓ 920✓ 2000✓ 2200	Druckreglerdichtung für SECURIPACK DIN
140025			O-Ring - innen Ø 36.5 x Ø 3
140060			O-Ring - innen Ø 28.24 x Ø 2.62 DIN
143005		✓ 920✓ 2000✓ 2200	Doppel-Anschluss 3/8 G
145004		☑ 2000 ☑ 2200	Düsenverschluss
145005		☑ 2000 mit Erdgas ☑ 2200 mit Erdgas	Düsenverschluss speziell für Erdgasumrüstung
148001		☑ 2000 mit Erdgas ☑ 2200 mit Erdgas	Arretierscheibe Ø 4
148038	0	☑ 2000	Flex Scheibe Ø 5
148043		☑ 920 ☑ 2000 ☑ 2200	Drehgelenk
148044		☑ 2000 ☑ 2200	Abzugsfeder

-7 -			Evers
Artikel- nummer	Foto	Geeignet für das Modell	Bezeichnung
148082		☑ 2000 mit Erdgas ☑ 2200 mit Erdgas	Luftreduzierscheibe Ø 47.5
148086		☑ 2000 mit Erdgas ☑ 2200 mit Erdgas	Erdgas Netzanschluss 3/8 G 15/21 (1/2)
150038		☑ 2000 ☑ 2200	Gasrohr
150070		☑ 2000 : 66 cm - 26" Verlängerung	Alu-Verlängerungsrohr 40x2x620 mm
150074		☑ 2000 : 48 cm - 19" Verlängerung	Alu-Verlängerungsrohr 40x2x470 mm
152001			Edelstahl Schlitzschraube TC M3x4
152032		☑ 2000 ☑ 2200	Schlitzschraube TC M4x8
152041		☑ 2000 ☑ 2200	Nylon-Madenschraube M8x6 - Gashahneinstellung
152052		☑ 2000 ☑ 2200	Inbus-Schraube CHc M4x16
152061	•	☑ 2000 : Verlängerungen	Inbus-Schraube CHc M5x6
152065		☑ 2000 ☑ 2200	Inbus-Schraube CHc M4x25
152066		☑ 2000 ☑ 2200	Inbus-Schraube CHc M4x30
152100	%	☑ 2000	Flügelschraube MA5x8
152118	-	☑ 2000 mit Erdgas ☑ 2200 mit Erdgas	Sicherheitsventil mit Startknopf 3/8 5 kg/h
152136		☑ 2200 ab Serien Nr. 09.197869 (Woche 05/09)	Schlitzschraube TC M3x12
232061		☑ 2200	Zündkerze

			Evers
Artikel- nummer	Foto	Geeignet für das Modell	Bezeichnung
233130		☑ 2000	Brennerkopf
233258		☑ 2200 bis Serien Nr. 09.197868 (Woche 04/09)	Zündkabel mit Schraubgewinde, Gummikappe und Rumpfmutter
233272		☑ 2200	Pistolenrumpf mit O-Ringe, Manschette, Zündkabel.
233385		☑ 2200 ab Serien Nr. 09.197869 (Woche 05/09)	Zündkabel mit Öse, Gummikappe und Rumpfmutter
236022	1	☑ 2000	Elektrodenkabel, Länge 27 cm, mit Gummikappe und Isolierring
236026		☑ 2000 : 66 cm - 26" Verlängerung	Elektrodenkabel, Länge 93 cm, mit Gummikappe und Isolierring
236031		☑ 2000 : 48 cm - 19" Verlängerung	Elektrodenkabel, Länge 75 cm, mit Gummikappe und Isolierring
236060		☑ 2000 ☑ 2200	Schutzbügel mit Platte
239006		☑ 2000	Propangas-Düse DIN

-9 -			Evers
Artikel- nummer	Foto	Geeignet für das Modell	Bezeichnung
239008		☑ 2000 mit Erdgas ☑ 2200 mit Erdgas	Spezielle Erdgasdüse -Druck: 1.5 bis 2 bar (22 bis 29 psi)
239016		☑ 2000 mit Erdgas ☑ 2200 mit Erdgas	Spezielle Erdgasdüse -Druck: 0.8 bis 1 bar (12 bis 15 psi)
239020		☑ 2000 mit Erdgas ☑ 2200 mit Erdgas	Spezielle Erdgasdüse -Druck: 2.6 bis 3 bar (38 bis 44 psi)
239022		☑ 2000 mit Erdgas ☑ 2200 mit Erdgas	Spezielle Erdgasdüse -Druck: 0.5 bis 0.8 bar (7.3 bis 12 psi)
239024		☑ 2000 mit Erdgas ☑ 2200 mit Erdgas	Spezielle Erdgasdüse -Druck: 2.1 bis 2.5 bar (30 bis 36 psi)
239025		☑ 2000 mit Erdgas ☑ 2200 mit Erdgas	Spezielle Erdgasdüse -Druck: 1.1 bis 1.4 bar (16 bis 20 psi)
239033		☑ 2200	Standard Propangasdüse - DIN
240042		☑ 2000 mit Erdgas ☑ 2200 mit Erdgas	Erdgas Umbausatz für Druck 0.5-0.8 bar (7.3-12 psi)
240043		☑ 2000 mit Erdgas ☑ 2200 mit Erdgas	Erdgas Umbausatz für Druck 0.8-1 bar (12-15 psi)
240044		☑ 2000 mit Erdgas ☑ 2200 mit Erdgas	Erdgas Umbausatz für Druck 1.1-1.4 bar (16-20 psi)
240045		☑ 2000 mit Erdgas ☑ 2200 mit Erdgas	Erdgas Umbausatz für Druck 1.5-2 bar (22-29 psi)
240046		☑ 2000 mit Erdgas ☑ 2200 mit Erdgas	Erdgas Umbausatz für Druck 2.1-2.5 bar (30-36 psi)
240047		☑ 2000 mit Erdgas ☑ 2200 mit Erdgas	Erdgas Umbausatz für Druck 2.6-3 bar (38-44 psi)
240049		☑ 2000 mit Erdgas ☑ 2200 mit Erdgas	Luftreduzierscheibe für Erdgaskit für Drücke 1.5-3 bar (22-44 psi)
243044	=8	☑ 2200 bis Serien Nr. 09.197868 (Woche 04/09)	Manschette mit Zündbrücke
243056		☑ 2200 ab Serien Nr. 09.197869 (Woche 05/09)	Manschette mit Zündbrücke



			Evers
Artikel- nummer	Foto	Geeignet für das Modell	Bezeichnung
248110		☑ 2200	Brennerkopf
248113		☑ 2000 ☑ 2200	Gashahn, DIN
249021	e je	☑ 2000	Komplette Düsenhalterung DIN (einschließlich: Halterung, Düse, Schrauben, Düsenabdeckung)
249052	The state of the s	☑ 2200	Komplette Düsenhalterung DIN (einschließlich: Halterung, Düse, Schrauben, Düsenabdeckung)
250023		☑ 920 ☑ 2000 ☑ 2200	Hochdruckschlauch DIN, Länge 8 Meter, innen Ø: 4, mit Quetsch -buchsen und Anschlüssen
250072		☑ 2000 mit Erdgas, Drücke0,1 bis 1,4 bar☑ 2200 mit Erdgas, Drücke0,1 bis 1,4 bar	Hochdruckschlauch DIN, Länge 7.5 Meter, innen Ø: 6, mit Quetschbuchsen und Anschlüssen
801xxx	Service one	☑ 2200	Bedienungsanleitung
N143033	Service of the servic	☑ 2000	Bedienungsanleitung