

# BEDIENUNGSANLEITUNG

---

## HADE MATIC 80 PLUS

Halbautomatischer Klebestreifengeber  
für Nassklebeband



**HADE**

CE

# Halbautomatischer Klebestreifengeber **HADE MATIC 80 PLUS**

## **BEDIENUNGSANLEITUNG**

---

### **1. AUSPACKEN**

Bitte diese Zubehörteile nicht übersehen:

- 1.1** Der Wasserbehälter mit 2 Anfeuchtbürsten.
- 1.2** Pinselbeschwerung
- 1.3** Kunststoffwasserflasche

### **2. AUFSTELLEN UND EINRICHTEN**

- 2.1** Die gewinkelte Bandbeschwerungsplatte an den Sicherungsanschlüssen des Bandbegrenzungsbleches und an der vorderen Achse anlegen.
- 2.2** Anfeuchtbürsten zunächst in warmem Seifenwasser auswaschen.
- 2.2** Wasserflasche gefüllt so in die Halterung legen, daß die Flaschenmündung vor der Stellschraube aufliegt. (Verstellen der Stellschraube erhöht oder senkt den Spiegel des Wassertanks)
- 2.4** Klebestreifen-Begrenzungsbleche  
Den Klebestreifen in die Mitte des Rollenkorbes legen, die Begrenzungsbleche anlegen und in die dafür vorgesehenen Schlitze einrasten lassen.
- 2.5** Klebestreifen  
Den Kleberollenanfang unter das Bandführungsblech bis zum Schneidesystem führen.
- 2.6** Beschwerungsplatte  
Auf den Doppelbürsten liegt die Beschwerungsplatte, vorn als Rohr ausgebildet zur Aufnahme von zylindrischen Stahlgewichten, bei Anlieferung mit 2 Gewichten ausgestattet. Diese Anordnung ist richtig für normale und verstärkte Klebestreifen 75 gr/qm. Bei leichteren Papieren Gewicht entfernen, bei höher gewichtigem Klebestreifen zusätzlich 1 Gewicht einschieben, das dann auf Anforderung gratis nachgeliefert wird.

### **3. BEDIENUNG**

- 3.1** An der linken Seite der Maschine befindet sich das Transportgetriebe, auf der Getriebeabdeckung sehen Sie eine Längenskala von 0-75 cm. Im Abstand von 5 cm sind die Längen einstellbar. Dazu die Einstellvorrichtung durch Hochziehen und Versetzen in die jeweilige Lochung bringen. Die über dem Transporthebel sichtbare Zahl ist maßgebend.
  - 3.2** Klebestreifentransport  
Ziehen Sie den Transporthebel gleichmäßig bis zum gewünschten Längenanschlag. Lassen Sie dann den Handhebel zurückschnellen, der Streifen ist dann sauber abgeschnitten und kann der Maschine entnommen werden.
  - 3.3** Größere Längen als 75 cm lassen sich aus der Maschine produzieren durch mehrmaliges Betätigen des Transporthebels (ohne ihn zurückschnellen zu lassen).
- ### **4. WARTUNG UND PFLEGE**
- Die Maschine ist nahezu wartungsfrei. Trotzdem sollten Sie bei längerer Arbeitsunterbrechung, z.B. zum Wochenende, die Anfeuchtbürsten aus der Maschine nehmen und in ein Wasserbad legen. Dadurch lösen sich Klebstoffrückstände, die Anfeuchtbürsten honorieren dies mit längerer Lebensdauer.
- Halten Sie die Maschine sauber, Verschmutzungen, z.B. unter dem Bandführungsblech, können zum Papierstau führen, das Gerät kann dann nicht störungsfrei arbeiten. Im Falle eines Papierstaus ziehen Sie den Klebestreifen nach hinten heraus, etwaige Papierreste sorgfältig entfernen.



## TEILELISTE

HADE #	Bezeichnung	ET-Nr. BP
<b>211 000</b>	<b>Ersatzteile zu MATIC 80 PLUS</b>	
211001	rechtes Seitenteil	FM2FX
211003	Lagerbuchse	T1A
211004	Schraube	FM96
211005	Unterlegscheibe	BS40
211006	Mutter	FM75
211007	Stift	PW134
211009	Gummiring	FM8
211010	Gummifuß, zzgl. Niet (#11)	A47
211011	Niet	PW17
211012	linkes Seitenteil	FM1FX
211014	Lagerbuchse	T1A
211015	Stift	PW134
211017	Gummipuffer	PW35A
211019	Gummiring	FM8
211022	Welle	FM117
211023	Schraube	TO105
211024	vorderer Deckel	FM4
211025	hinterer Deckel	FM5X
211026	Feder	FM64
211027	Winkelblech	FM40
211028	Schraube	TO105
211029	Mutter	FM75
211030	Winkelblech	FM3
211031	Schraube	FM61
211032	Mutter	FM91
211033	Getriebeabdeckung	FM80
211034	Skala	FM79C
211035	Schraube	FM99
211036	U-Scheibe	1210
211037	Mutter	FM100
211038	Feststeller, kpl. (# 39-41)	FM110XX
211039	Federplatte	FM111
211040	Feder	APS61
211041	Schraube	K206C
211042	Pinselfeschwerung, inkl. Gewicht	FM16X
211044	Gewicht	FM17
211045	Bandführungsblech	FM12EL
211046	Untermesser, kpl. mit 2 x Feder #48	FM21X
211048	Feder	FM23HD
211049	Hebel, kpl. (#50-65)	FM41FX
211050	Hebel, blank (#51,52,58,59)	FM41X
211053	Stift	APS76
211054	Blattfeder	K45
211055	Niet	GE94
211056	Ratsche	K44B
211057	Niet	FM43
211060	Handgriff	FM70

211061	Schraube	FM71
211062	U-Scheibe	SX49A
211063	Klemmring	1218
211064	Mutter	K417A
211065	Kappe	K417B
211066	großes Zahnrad, kpl. (#67-69)	GE79X
211071	Hauptwelle	FM46
211072	Nocke	FM47
211073	Spannstift	023-519-0
211074	U-Scheibe	K35A 1/32
211075	Welle	FM67
211076	Rolle	0010500
211077	Feder, 16cm	FM33AX
211080	Welle mit Ritzel (#81-82)	FM49X
211083	Klemmring	FM101
211084	U-Scheibe	ST2528
211085	Klemmring	FM101
211086	oberes Transportrad (Urethan)	E55506500
211087	Stift für oberes Transportrad	EA46P
211088	Wippe, kpl.	FM26XX
211089	Wippe	FM26X
211090	Obermesser	FM20BX
211091	Welle	FM32
211092	U-Scheibe	SX49A
211093	Klemmring	FM94
211095	Mutter	K242AB
211096	Stift	FM25C
211097	U-Scheibe	FM14
211098	Klemmring	WK21BS
211099	Welle	FM30A
211100	Klemmring	WK2
211101	Hülse	FM31A
211102	U-Scheibe	SX49A
211103	Madenschraube	FM73
211104	Mutter	FM29
211105	unt. Transportrad m. Welle (#106-110)	FM39XXX
211107	Welle	FM34
211109	U-Scheibe	SX49A
211110	Klemmscheibe	FM94
211111	untere Bandführung	FM11X
211112	Stift	FM15
211113	Distanzrolle	FM18
211114	Klemmring	WK21BS
211115	Schraube	TO105
211116	Mutter	FM75
211117	Winkelblech	FM58
211118	Schraube	TO256
211119	Mutter	FM91
211120	linkes Trennblech	FM52ALX
211121	rechtes Trennblech	FM52ARX
211122	Holzrolle	FM59X
211123	Stift	GE147
211124	Lagerbuchse	FM116
211125	Rollenkorb	FM57EX
211127	Schraube	TO256

211128	Mutter	FM91
211129	Welle	E56GO
211130	Distanzhülse	E57BGO
211131	Distanzhülse	E57AGO
211132	Distanzhülse	E57CGO
211133	Schraube	TO256
211134	U-Scheibe	1214
211135	Welle	E57GO
211136	Riegel (#137+139)	FM108X
211138	Feder	FM23HD
211140	Wasserbehälter (Kst.- #141)	FM6AXX
211143	Rändelmutter	ST28
211144	Schraube	FM118
211145	Pinsel	PW107A
211165	Wasserflasche (neu)	FF6100
211167	Flaschenhalterung, Kunststoff	FF612P
211169	Schraube	0237710